



ZO GAAT U TE WERK:

- Schroef eerst het binnenste deel van de bloembak in elkaar. Breng hiervoor houtlijm aan op de kopse kanten van planken B en plaats deze (na droging volgens de gebruiksaanwijzing van de houtlijm) haaks op planken A. Door de balkjes C 30 centimeter vanaf de bovenkant in de ontstane hoek tussen planken A en B vast te schroeven, zet u de planken stevig aan elkaar vast en kan de houtlijm goed drogen. De balkjes steken aan de onderzijde van de bakken 5 centimeter uit. Hierdoor staat de bak iets van de grond en wordt verrotting voorkomen.
- Schroef vervolgens de donkergroene 'lijsten' (D, E en F) op de binnenbak. Begin bij de zijkanten, waarop de lijsten van planken D en F worden gemaakt. Bij de lijst aan de voor- en achterkant komen de planken F voor de kopse kanten van de lijsten aan de zijkanten te liggen.
- Boor voor de afwatering enkele flinke gaten in plank G. Leg de plank in de bak. De plank wordt ondersteund door de balkjes (C) in de hoeken. Op deze plank kunt u een bloembak plaatsen.
- Smeer met houtvuller de schroefgaten dicht en schuur vervolgens de hele bak licht op. Schilder de bak eerst helemaal met grondverf. Schuur na droging de verflaag licht op en schilder de lijsten in de gewenste kleur. Voor strakke driehoeken op het middenvlak tekent u eerst met potlood twee diagonale lijnen tussen de hoeken. Plak met afplaktape twee tegenover elkaar liggende driehoeken af en schilder deze in de gewenste kleur. Verwijder de tape en wacht tot de verf droog is. Vervolgens kunt u op dezelfde manier de overgebleven driehoeken verven.

Dit hebt u nodig:

- 2 planken 50 x 80 x 1,5 cm (A) ■ 2 planken 48 x 80 x 1,5 cm (B) ■ 4 balkjes 55 x 5 x 4 cm (C)
- 8 planken 80 x 7 x 1,5 cm (D) ■ 4 planken 40 x 15 x 1,5 cm (E) ■ 4 planken 36 x 15 x 1,5 cm (F)
- 1 plank 48 x 44 x 1,5 cm (G)

En verder:

- schroeven ■ houtlijm ■ accuboormachine
- (grond)verf ■ afplaktape ■ houtvuller
- schuurpapier ■ kwasten en verrollers



