



TIP

Wij maakten een gereedschapshouder waar u de stelen van uw spullen door kunt steken. Hebt u stelen met knoppen of handvatten? Dan is het handiger plankje C achterwege te laten.

DIT HEBT U NODIG

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| A | zijwand | (2x) 110 x 75 x 1,5 |
| B | deksel | 45 x 35 x 1,5 |
| C | gereedschapshouder (facultatief) | 42 x 7,5 x 1,5 |
| D | bodemplank | 42 x 6 x 1,5 |
| E | dwarslatjes op bodemplank | (3x) 6 x 2 x 1,5 |
| F | schotjes | (11x) 42 x 7,5 x 1,5 |
| G | latjes voor ondersteuning gaas | (10x) 42 x 2 x 1,5 |
| H | stok voor handvat | 53 (doorsnede 3 cm) |
| I | bovenste schot | 42 x 10 x 1,5 |
| J | stevig gaas | (2x) 41,5 x 8,5 |
| K | stevig gaas | 41,5 x 27,5 |
| L | stevig gaas | 41,5 x 16 |
| M | stevig gaas | 41,5 x 31 |

VERDER GEBRUIKT U

- 1 as (draadeind 20 mm), lengte 68 cm
- 2 wielen
- 2 moeren voor binnenkant trolley
- 2 moeren tussen wiel en trolley
- 2 zelfborgende moeren voor de buitenkant
- accuboormachine
- verzinkboor
- houtschroeven
- schuurpapier, kwasten, verf en verdere schilderbenodigdheden



BOVEN: De uitsparingen in het frame zorgen voor gewichtsvermindering.
 RECHTSBOVEN: Het gaas zorgt ervoor dat zand of vuil niet in de trolley blijft liggen.
 RECHTS TWEEDE VAN BOVEN: Een stevig handvat, gemaakt van een bezemsteel.

ZO GAAT U TE WERK:

Zaag alle onderdelen op maat, zie de werktekening. De (half) ronde uitsparingen zijn facultatief, maar maken de trolley een stuk lichter en dus makkelijker in gebruik. Maak in de gereedschaphouder (C) enkele gaten met de zevengatenboor $\varnothing 35$ mm. Bevestig aan de schotjes (F) aan de onderzijde de latjes (G), waar later het gaas op komt te liggen. Boor alle gaten voor met een verzinkboor. Bevestig het deksel (B) tussen beide zijwanden en zet het geheel op de grond of de werktafel. Bevestig tegelijkertijd alvast de stok (H) als handvat. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een bezemsteel. Deze stok kunt u eventueel vastzetten met wat hotlijm.



TIP

Zet alle onderdelen in de grondverf voor u de tuintrolley in elkaar zet.